

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ Елка Юнона 4 м премиум

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.

1. Достаньте все части из коробки. Ель состоит из 4-х частей: ствол с держателями веток, ножки подставки, две средние части, и макушка. Каждая часть имеет свой цветовой код.
2. Возьмите ствол и соедините его с ножками 4шт.
3. Возьмите среднюю часть с маркировкой черного цвета, раздвиньте ветки в верхней части изделия и вставьте в ствол с ножками, закрепите болтами.
4. Возьмите среднюю часть с маркировкой желтого цвета, раздвиньте ветки в верхней части изделия и вставьте в ствол с маркировкой черного цвета и закрепите болтами.
5. Возьмите макушку вставьте в среднюю часть с маркировкой желтого цвета. Распрямите ветки.
6. Возьмите тросы и вдените кольцами на крючки вверху средней части желтого цвета, вдените талрепы в кольца на ножках и натяните их равномерно.
7. На стволе имеются держатели ветвей, на которых имеются цветные метки, эти метки соответствуют цветным меткам на ветвях. Например, ветвь с меткой белого цвета вставляется в держатель белого цвета.
8. Начиная с верхнего яруса ствола, вставляйте ветки по цвету и расправляйте их.

Комплектность:

1. Ствол с держателями веток
2. Две средние части
3. Макушка
4. Ножки - 4шт. с болтами и гайками -8шт.
5. Тросы с талрепами -4шт.
6. Ветки:
 - a. Черные-6шт.
 - b. Зелёные-6шт.
 - c. Жёлтые-6шт.
 - d. Синие -6шт.
 - e. Красные-6шт.
 - f. Белые -6шт.